

Venturi 1“

Vstupní tlak (Bar)	Výstupní tlak (Bar)	Sací výkon (l/h)	Hnací průtok (l/min)
0,7	0,4	150	30
0,7	0,5	105	30
1,0	0	220	33
1,0	0,4	198	32
1,0	0,6	135	30
1,0	0,8	0	28
1,4	0	200	40
1,4	0,2	200	40
1,4	0,4	200	40
1,4	0,6	190	38
1,4	0,8	138	35
1,4	1,0	100	35
1,7	0	200	42
1,7	0,2	197	42
1,7	0,35	197	42
1,7	0,7	195	42
1,7	1,0	180	41
2,1	0	195	47
2,1	0,35	195	47

Venturi 6/4“

Vstupní tlak (Bar)	Výstupní tlak (Bar)	Sací výkon (l/h)	Hnací průtok (l/min)
1,0	0	600	60
1,0	0,4	360	58
1,0	0,6	240	58
1,0	0,8	40	50
1,4	0	580	74
1,4	0,2	514	72
1,4	0,4	485	70
1,4	0,6	410	70
1,4	0,8	290	68
1,4	1,0	160	66
1,7	0	620	75
1,7	0,2	610	75
1,7	0,35	570	75
1,7	0,7	480	72
1,7	1,0	335	70
2,1	0	600	85
2,1	0,35	600	85
2,1	0,7	560	85
2,1	1,0	440	84
2,5	0	620	95
2,5	0,35	580	95
2,5	0,7	575	95
2,5	1,2	500	90

Poznámka

Venturiho dávkovač funguje na principu Venturiho trubice, která využívá zúžení a následné rozšíření průřezu potrubí. Pokud kapalina protéká příliš pomalu, nevzniká dostatečný podtlak potřebný pro správnou funkci zařízení. V takovém případě fyzikální jev Venturiho trubice nefunguje.