

Výsuvné postřikovače rozprašovací SRS

Použití



Rozprašovací postřikovače SRS jsou díky své konstrukci obvykle používány na menších zahradách rodinných domů. Jedná se o jednoduchý, ale přesto spolehlivý postřikovač. Velký výběr trysek umožní návrh velmi přesného a rovnoměrného zavlažování na požadované ploše.

Rozprašovací výsuvné postřikovače HUNTER SRS jsou určeny pro zavlažování menších nebo členitějších ploch trávnických a případně i keřových o velikosti několika metrů. Poloměr dostřiku s tryskami HUNTER se pohybuje od 0,6 do 5,5 m. Výška výsuvníku postřikovače může být 5, 7,5 nebo 10 cm podle zvoleného typu. K dispozici je široký výběr trysek s pevně nastavenou výsečí a také s plynule regulovatelnou výsečí od 0° do 360° s úhlem vzestupu paprsku od 0° do 30°. Při použití ve svažitém terénu je možné postřikovače vybavit zpětným ventilem ADV proti vytékání vody z postřikovače po skončení závlahy.



Základní modely postřikovačů a příslušenství

- 22 055 – SRS-02 postř. s výsuvem 5 cm, pouzdro
- 22 056 – SRS-03 postř. s výsuvem 7,5 cm, pouzdro
- 22 051 – SRS-04 postř. s výsuvem 10 cm, pouzdro
- 22 060 – zpětný ventil ADV pro SRS
- 21 040 – prodloužení výsuvníku o 15 cm

Základní modely trysek

trysky s pevně nastavenou výsečí

- série 8,10,12,15 a 17 v provedení 90°, 120°, 180°, 240°, 270° a 360°

trysky s plynule nastavitelnou výsečí

- 7 - nastavitelná výseč, 2,1 m / 1,7 bar
- 10 - nastavitelná výseč, 3,0m / 1,7 bar
- 12 - nastavitelná výseč, 3,7m / 1,7 bar
- 15 - nastavitelná výseč, 4,6m / 1,7 bar
- 17 - nastavitelná výseč, 5,2m / 1,7 bar
- S-8A – paprsková tryska s nastavitelnou výsečí
- S-16A – paprsková tryska s nastavitelnou výsečí

trysky s krátkým dostřikem

- série 2,4,6 v provedení 90° a 180°

trysky speciálních tvarů

- LCS-515 levý kraj
- RCS-515 pravý kraj
- SS-530 podálný pruh

trysky s výsuvnými mikrotryskami

- série MS-Q a MS-H v provedení 90° a 180°

rotační hlavice Hunter MP 1000, 2000 a 3000

- nastavitelná výseč 90° - 210°
- nastavitelná výseč 210° - 270°
- kruhová 360°

Provozní parametry

- doporučený pracovní HD tlak na postř. : 1,4 – 2,8 bar
- běžný pracovní tlak na postřikovači by neměl překročit 3-5 bar (voda je potom již rozprašována velmi jemně)
- přípojný závit 1/2" (vnitřní)